

## MAGNEETTIVÖIDEN PESETYS

- Magneettivyöt toimitetaan pesulaan huolellisesti suljetussa verkkopussissa.
  - Verkkopussi laitetaan oranssiin pyykkisäkkiin.
- Verkkopussiin ei saa laittaa lukkoja tai avaimia, nämä vaurioittavat pesukoneita!
  - Lukkojen pesu tapahtuu Asiakkaan toimesta.
- Irtoroskat tulee poistaa.
- Verkkopussit pestään ja kuivataan suljettuna, eikä niitä aukaista pesuprosessin aikana.
- Verkkopussia ei saa täyttää liian täyteen, täyttösuhde n. 1/2.

Verkkopussit palautuvat pesulasta sellaisina kokonaisuuksina, kuten ne on pesulaan toimitettu. Eli Asiakas voi pesettää esim. vain jalkaremmit ja ne palautetaan sellaisenaan.

Verkkopussit tilataan erillisellä lomakkeella pesulan asiakaspalvelusta.